



IOP

Obel-P Group

**EFFEKTIV UND RATIONEL
MIT
OBEL-P HF PUNKTVERLEIMER
KVIK
Typ T.1500**



Typische Beispiele für Verleimungsaufgaben, die leicht und elegant mit KVIK gelöst werden können:

- **Eckverbindungen von Rahmen für Fronten und Kastenmöbel, Spiegel- und Bilderrahmen**
- **Fenster- und Türenteile**
- **Massivholz- und Schichtholzanleimer**
- **Zahlreiche Montageverleimungen z.B. Büro- und Kücheninventar**
- **Profilierte Leisten auf flachen Werkstücken**
- **Fixierung von Furnier auf Platten**
- **Leimholz**
- **Einlegeklötze oder Verstärkungen**