

BARGSTEDT bringt Bewegung in die Holzbearbeitung:


Schwenkarmbeschickung TBS 21 und TSS 21

Automatisches Beschicken oder Stapeln plattenförmiger Werkstücke



BARGSTEDT bringt Bewegung in die Holzbearbeitung:

Schwenkarmbeschickung TBS 21 und TSS 21



Automatisches Beschicken oder Stapeln plattenförmiger Werkstücke: Schwenkarmbeschickung TBS 21 und Schwenkarmstapelung TSS 21

Die sehr platzsparende Ein-Säulen-Konstruktion kann neben oder hinter der Transportanlage aufgestellt werden. Dazu sind weder aufwendige Fundamente noch Gruben erforderlich.

Der Plattenstapel kann parallel oder rechtwinklig neben der Transportanlage ein- oder beidseitig bereitgestellt oder abgestapelt werden. Bei doppelseitigem Einsatz ergeben sich beim Stapelwechsel keine Verlustzeiten, so daß ein kontinuierlicher Ablauf gewährleistet ist.

Die Saugtraverse hebt und senkt sich - zusätzliche Hebebühnen sind damit entbehrlich. Für den schonenden Materialtransport sorgen die Saugnäpfe, die durch Vakuumerzeuger versorgt werden.

Zusatzausführungen:

Drehvorrichtung

180° zum Beschicken von Montagelinien oder Schloßfräsen für Türen.

Universalschaltung

Beschicken und Stapeln durch einfaches Umschalten am Schaltschrank.

Sortierschaltung

Zum Aussortieren, Besichtigen und Stapeln der Werkstücke auf verschiedene Stapel.


Saugtraverse

- Mit mehreren Saugern, die in Längs- und Querrichtung verschiebbar angeordnet werden.
- Mit einer Vielzahl von Saugern bestückt, so daß bei Änderung der Werkstückgrößen oder -anzahl nicht umgestellt werden muß.
- Ohne Sauger, jedoch mit Klammervorrichtung.

Ex-Schutz

In explosionsgeschützter Ausführung Ex eG 3

Zählsteuerung




Technische Daten

für Standardausführung - abweichende Daten auf Anfrage

Plattengröße	1200x3000 mm
Plattengewicht	50 kg
Stapelhöhe ab Boden	1900 mm
Leistung	6 Takte/min
Anschlußwert	5 kW
Gesamthöhe	3300 mm
Gesamtgewicht	ca. 1500 kg

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten



Vertriebs und Service-Niederlassungen:

- Verkaufsbüro Süd**, 7295 Dornstetten, Waldstraße 13, Tel. 07443/80 29, Fax 07443/4180
Homag France, F-67383 Lingolsheim, Tel. 88 77 19 73, Tx. 890 263, Fax 88 77 13 56
Homag Italia, I-20052 Monza, Tel. (039)32 12 81, Tx. 333 303, Fax (039) 32 50 49
Homag España S.A., E-08480 La Ametlla del Valles (Barcelona), Tel. (00343) 8 43 21 21, Fax (00343) 8 43 23 28
Homag Austria, A-5301 Eugendorf 218, Tel. (06212) 8 73 20, Tx. 633 762, Fax (06212) 87 32 22
Homag Singapore, Singapore 2158, Tel. 4 69 76 81/2, Tx. rs 50 938, Fax 4 67 21 30
Homag Australia Pty.Ltd., AUS-Wetherill Park N.S.W. 2164, Tel. (2) 7 25 45 41/2, Fax (2) 7 25 45 46
Homag Canada Inc., CND-Mississauga, ONT, L4Z 1P4, Tel. (416) 8 90-50 55, Fax (416) 8 90-52 66
Homag Polen, UL. Jakuba Kubickiego 19 M 3, PL-00116 Warschau, Tel. 00 48 22 64 21 254, Fax 00 48 22 64 22 390