



4.07 **ABBAU UND AUFBAU DER SPANNBÜGEL ZUR BLOCKIERUNG DER MASCHINE**



ACHTUNG

Für die Durchführung der Arbeitsvorgänge aus statten Sie Sich mit Schutzkleidung und –Mittel aus, die den in Ihrem Land gültigen gesetzlichen Normen entsprechen.

Aus Praktiktheitsgrunden wird die Konsole der numerischen Steuerung während des Transports blockiert, um das Zusammenstoßen mit anderen Maschinenteilen bzw. den Gleichgewichtverlust zu vermeiden.



VORSICHT

Es ist unerlässlich, die an der Maschine angebrachten Spannbugel vor Inbetriebnahme abzunehmen. Diese sind zur besseren Erkennung ROT gefärbt.

Für die korrekte Durchführung, halten Sie Sich an die folgenden Hinweise:

- Lösen Sie die Befestigungsschrauben.
- Entfernen Sie die Halterung zu sperren.
- Zur neuen Montage der Spannbugel, führen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.