



The 5 Classic types until 1999:




Classic E

- Precise calibrating with the contact roller
- Sanding of solid wood: 1st pass with contact roller 2nd pass with segmented pad
- Sanding of veneered workpieces with the segmented pad in one or two passes
- Intermediate lacquer sanding, if the machine is equipped with the lacquer sanding package




Classic 2 E

- Precise calibrating with the contact roller
- Sanding of solid wood with the contact roller and segmented pad in one pass
- Sanding of veneered workpieces with segmented pad in one or two passes
- Intermediate lacquer sanding, if the machine is equipped with the lacquer sanding package




Classic 2 C-E

- Precise calibrating with the contact roller
- Sanding of solid wood with the contact roller and segmented pad in one pass
- Sanding of veneered workpieces with the two segmented pads
- Intermediate lacquer sanding with one or two heads, if the machine is equipped with the lacquer sanding package



Classic 3 E


- Precise calibrating with one or two contact rollers
- Sanding of solid wood with two contact rollers and one segmented pad
- Sanding of veneered workpieces with the segmented pad in one or two passes
- Intermediate lacquer sanding, if the machine is equipped with the lacquer sanding package



Classic 3 C-E

- Precise calibrating with the contact roller of the 1st head or with both contact rollers
- Sanding of solid wood with two contact rollers and one segmented pad or with one contact roller and two segmented pads
- Sanding of veneered workpieces with segmented pads of the second and third head
- Intermediate lacquer sanding with one or two segmented pads, if the machine is equipped with the lacquer sanding package

Les 8 modèles de la Classic jusqu' à 2001:



Classic 111 C / 113 C

- Calibrage avec des tolérances précises, avec le rouleau de contact
- Ponçage de bois massifs
- 1. passage avec le rouleau de contact
- 2. passage avec la poutre de pression segmentée

- Ponçage de pièces plaquées avec la poutre de pression segmentée, en 1 ou 2 passages
- Egreinage si équipée pour l'égreinage

Classic 211 RE / 213 RE

- Calibrage avec des tolérances précises, avec le rouleau de contact
- Ponçage de bois massifs avec le rouleau de contact et avec la poutre de pression segmentée en 1 seul passage

- Ponçage de pièces plaquées avec la poutre de pression segmentée, en 1 ou 2 passages
- Egreinage si équipée pour l'égreinage

Classic 211 CE / 213 CE

- Calibrage avec des tolérances précises, avec le rouleau de contact
- Ponçage de bois massifs: 1° agrégat rouleau de contact 2° agrégat poutre de pression segmentée

- Ponçage de pièces plaquées avec les deux poutres de pression segmentées
- Egreinage si équipée pour l'égreinage, soit avec 1, soit avec 2 agrégat (s).

Classic 311 RRE / 313 RRE

- Calibrage avec des tolérances précises, avec 1 ou 2 le rouleau (x) de contact
- Ponçage de bois massifs avec 1 ou 2 rouleau (x) de contact et avec la poutre de pression segmentée

- Ponçage de pièces plaquées avec la poutre de pression segmentée, en 1 ou 2 passages
- Egreinage si équipée pour l'égreinage, soit avec 1, soit avec 2 agrégat (s).

Classic 311 RCE / 313 RCE

- Calibrage avec des tolérances précises, avec le rouleau de contact du premier agrégat ou avec les deux rouleaux de contact
- Ponçage de bois massifs avec 2 rouleaux de contact et 1 poutre de pression segmentée ou avec 1 rouleau de contact et 2 poutres de pression segmentées

- Ponçage de pièces plaquées avec les poutres de pression segmentées du 2ème et 3ème agrégat
- Egreinage si équipée pour l'égreinage, soit avec 2 poutre (s) de pression segmentée (s).

Classic QC

- Calibrage avec des tolérances précises, avec le rouleau de contact de 2ème agrégat
- Ponçage de bois massifs: 1. passage avec le rouleau de contact 2. passage avec le agrégat et la poutre de pression segmentée

- Ponçage de pièces plaquées avec le l'agrégat Transversal agrégat et la poutre de pression segmentée, en 1 ou 2 passages
- Egreinage si équipée pour l'égreinage soit avec le poutre de pression de 2ème agrégat

Classic QCE

- Calibrage avec des tolérances précises, avec le rouleau de contact de 2ème agrégat
- Ponçage de bois massifs sans l'agrégat Transversal avec le rouleau de contact de 2ème agrégat et la poutre de pression segmentée de 3ème agrégat en 1 seul passage.

- Ponçage de pièces plaquées avec le l'agrégat Transversal agrégat et les deux poutres de pression segmentées, en 1 seul passage
- Egreinage si équipée pour l'égreinage soit avec le poutre de pression de 2ème ou 3ème agrégat

Classic ROE

- Calibrage avec des tolérances précises, avec le rouleau de contact
- Ponçage de bois massifs avec le rouleau de contact, le l'agrégat Transversal et le poutre de pression segmentée en 1 seul passage.

- Ponçage de pièces plaquées avec le l'agrégat Transversal agrégat et les deux poutres de pression segmentées, en 1 ou 2 passages
- Egreinage si équipée pour l'égreinage soit avec le poutre de pression de 3ème agrégat